

PRIMER 1200

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

COMPOSIZIONE:

SOLVENTE:

CARATTERISTICHE:

PRIMER 1200

primer bianco all'acqua

primer all'acqua acril-silossanico per interno ed esterno di facile applicazione

speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

acqua

peso specifico: 1.550 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: 8000 cps

resa: 8 - 10 m²/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

stabilità: 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

tinte: bianco e colorato

confezione: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 - LT. 12

ESSICCAMENTO:

in superficie: 2 ore a 20°C

sopraverniciatura: 4 - 6 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

Il Primer 1200 è un prodotto all'acqua di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

diluizione: va diluito al 15 - 20% con acqua.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati: 1 - 2

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PER VELIDOR FINE: Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine. **Supporti Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

PER ARTECO' 7 METAL: Applicare su supporti nuovi e vecchi purché sani, non grassi, non polverosi e non umidi. In caso contrario sanare adeguatamente e passare un fissativo appropriato. Successivamente applicare una mano a copertura di Primer 1200 diluito al 15 - 20%. Il Primer 1200 va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Artecò 7 Metal.

SC 00239

PER KLONDIKE CORTEN: Supporti Lisci. Eliminare le vecchie pitture se non ben ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto uniforme. Dopo l'essiccazione carteggiare ed applicare un fissativo idoneo, specialmente sui supporti verniciati a calce o intonaci a base di calce. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike Corten.

PER METEORE 10 CEMENTO E MARMORIZZATO: Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con rullo di lana o a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base all'effetto da realizzare.

PER ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 800 E ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE:

Supporti nuovi: Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +10°C e +30°C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00239 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 6

Marzo 2017