

PRIMER 900

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
COMPOSIZIONE:
CARATTERISTICHE:

PRIMER 900

primer all'acqua

primer all'acqua di colore grigio per interno di facile applicazione speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

peso specifico: 1.500 ± 30 gr/LT. a 20°C

resa: 14 - 15 m²/LT. per una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

stabilità: 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

tinte: grigio

confezione: LT. 0,500 - LT. 1

in superficie: 2 ore a 20°C

sopraverniciatura: 4 - 6 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

Fondo all'acqua di colore grigio indispensabile per ottenere, sia all'interno che all'esterno, gli effetti decorativi della pittura decorativa Klondike. Il Primer 900 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

diluizione: pronto all'uso

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE PRODOTTO:
APPLICAZIONE:

PREPARAZIONE SUPPORTO:

sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati: 1 - 2 o più a copertura

Muri Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike. **Muri Nuovi.** Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 900 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike. **Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato.** Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike. **Ferro Nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di Primer 900. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00219 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Luglio 2012