

## PRIMER 1000

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**COMPOSIZIONE:**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E  
RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PRIMER 1000**

primer all'acqua

primer all'acqua di colore grigio chiaro per interno di facile applicazione speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.

**peso specifico:** 1.465 ± 30 gr/LT. a 20°C

**resa:** 14 - 15 m<sup>2</sup>/LT. per una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**stabilità:** 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C

**tinte:** grigio chiaro

**confezione:** LT. 0,500 - LT. 1

**in superficie:** 2 ore a 20°C

**sopraverniciatura:** 4 - 6 ore a 20°C

**in profondità:** 24 ore a 20°C

Fondo all'acqua di colore grigio chiaro indispensabile per ottenere, gli effetti decorativi della pittura decorativa Klondike Light. Il Primer 1000 è di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

**diluizione:** pronto all'uso

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**numero di strati:** 1 - 2 o più a copertura

**Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 1000 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike Light. **Muri Nuovi.** Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di Primer 1000 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike Light. **Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato.** Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer 1000. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike Light. **Ferro Nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di Primer 1000. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del Klondike Light.

**pagina 1 di 2**



VALPAIN S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it)

**SC 00233**

**NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00233 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1**

**Dicembre 2011**

**pagina 2 di 2**