

SC 00219

## PRIMER 900

### Fiche Technique

**NOM:**  
**GROUPE:**  
**UTILISATION:**  
**CARACTERISTIQUES:**

#### **PRIMER 900**

primer à l'eau  
primer à l'eau de couleur gris pour l'intérieur facile à appliquer  
résines set charges spéciales qui permettent la transpiration  
**pois spécifique:** 1.500 ± 30 gr/LT. à 20°C  
**rendement:** 14 - 15 m<sup>2</sup>/LT. pour une couche (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

**stabilité:** 24 mois, conservation entre +5°C et +30°C  
**couleurs:** gris

#### **SECHAGE:**

**emballage:** LT. 0,500 - LT. 1  
**en surface:** 2 heures à 20°C  
**2ème couche:** 4 - 6 heures à 20°C  
**en profondeur:** 24 heures à 20°C

#### **CARACTERISTIQUES ET RESISTANCES :**

Primer à l'eau gris nécessaire pour obtenir, soit à l'intérieur que à l'extérieur les effets décoratifs de la peinture Klondike. Primer 900 est facile à appliquer et caractérisé par une bonne couverture, résistance et il est résistant et lavable. Il peut être appliqué sur plusieurs types de supports tels que ciment, enduit, plâtre, placoplâtre, bois, fer, PVC et sur des surfaces déjà peintes à condition d'être bien ancrées au support.

#### **PREPARATION DU PRODUIT:** **APPLICATION:**

**dilution:** prêt à l'usage

#### **PREPARATION DU SUPPORT:**

**système:** à a brosse - au rouleau - au pistolet  
**nombre de couche:** 1 - 2 à couverture  
**Murs anciens.** Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE  
**Murs Neufs.** Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE  
**Bois, verre, alliages légers, fer peint.** Bien dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer approprié à la nature du support puis une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE  
**Fer neuf (non traité).** Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d'antirouille approprié. Une fois que l'antirouille a séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE.

#### **NOTES:**

La température de application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec de l'eau et du savon

Fiche technique n° SC 00219 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité  
Edition n° 2 Juillet 2012

page 1 de 1