

PRIMER 1000

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCES :

PREPARATION DU

PRODUIT:

APPLICATION:

PREPARATION DU

SUPPORT:

PRIMER 1000

primer à l'eau

primer à l'eau de couleur gris clair pour l'intérieur facile à appliquer résines set charges spéciales qui permettent la transpiration

poinds spécifique: 1.465 ± 30 gr/LT. à 20°C

rendement: 14 - 15 m²/LT. pour une couche (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

stabilité: 24 mois, conservation entre +5°C et +30°C

couleurs: Gris clair

emballage: LT. 0,500 - LT. 1

en surface: 2 heures à 20°C

2ème couche: 4 - 6 heures à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

Primer à l'eau gris clair nécessaire pour obtenir les effets décoratifs de la peinture Klondike Light. Primer 1000 est facile à appliquer et caractérisé par une bonne couverture, résistance et il est résistant et lavable. Il peut être appliqué sur plusieurs types de supports tels que ciment, enduit, plâtre, placoplâtre, bois, fer, PVC et sur des surfaces déjà peintes à condition d'être bien ancrées au support.

dilution: prêt à l'usage

système: à a brosse- au rouleau- au pistolet

nombre de couche: 1 - 2 à couverture

Murs anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de Primer 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de Klondike Light.

Murs Neufs. Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de Primer 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de Klondike Light.

Bois, verre, alliages légers, fer peint. Bien dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer approprié à la nature du support puis une couche de Primer 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de Klondike Light.

Fer neuf (non traité). Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d'antirouille approprié. Une fois que l'antirouille a séché, appliquer une couche de Primer 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de Klondike Light.

page 1 de 2



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00233

NOTES:

La température de application doit être entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec de l'eau et du savon

Fiche technique n° SC 00233 émise par le Responsable du Contrôle de Qualité

Edition n° 1

Décembre 2011

page 2 de 2