

## KLONDIKE CORTEN MID

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterno ed interno caratterizzato da un effetto corten, che riproduce fedelmente il noto effetto ruggine originale con particolari ossidature metalliche. (KLONDIKE CORTEN MID). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMER 1200 o KLONDIK o RASANTE R7, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

**Effetto Spatolato:** Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN MID, a copertura, con il Frattone Inox stendendolo con spatolate in tutte le direzioni, in modo da lasciare uno spessore di circa 1 mm di prodotto (vedere Scheda Tecnica).

**Effetto Colato:** Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN MID con la parte stretta del pennello, dall'alto verso il basso e viceversa, lasciando volutamente delle striature frastagliate più lunghe possibili, larghe da 1 mm a 2 cm, con uno spessore di 1 - 2 mm, su tutto il supporto da decorare.

Dopo 15 - 20 minuti a 20°C, applicare la seconda mano, questa volta usando il Frattone Inox PV 43 e stendendo il materiale verticalmente, dall'alto verso il basso e viceversa, lasciando uno strato di circa 1 mm di prodotto. Infine lisciare il supporto in verticale facendo attenzione a non asportare il KLONDIKE CORTEN MID (vedere Scheda Tecnica). Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € \_\_\_\_\_

## KLONDIKE CORTEN TOP

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterno ed interno caratterizzato da un effetto corten, che riproduce fedelmente il noto effetto ruggine originale con particolari ossidature metalliche, particolarmente traspirabile e lavabile e con l'effetto fior di loto (ove le gocce d'acqua che si depositano, sono in grado di scivolare lungo la superficie trattata rimuovendo parte del pulviscolo depositatosi) (KLONDIKE CORTEN TOP). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMER 1200 o KLONDIK o RASANTE R7, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

**Effetto Spatolato:** Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN TOP, a copertura, con il Frattone Inox stendendolo con spatolate in tutte le direzioni, in modo da lasciare uno spessore di circa 1 mm di prodotto (vedere Scheda Tecnica) .

**Effetto Colato:** Applicare una mano di KLONDIKE CORTEN TOP con la parte stretta del pennello, dall'alto verso il basso e viceversa, lasciando volutamente delle striature frastagliate più lunghe possibili, larghe da 1 mm a 2 cm, con uno spessore di 1 - 2 mm, su tutto il supporto da decorare.

Dopo 15 - 20 minuti a 20°C, applicare la seconda mano, questa volta usando il Frattone Inox PV 43 e stendendo il materiale verticalmente, dall'alto verso il basso e viceversa, lasciando uno strato di circa 1 mm di prodotto. Infine lisciare il supporto in verticale facendo attenzione a non asportare il KLONDIKE CORTEN TOP (vedere Scheda Tecnica). Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € \_\_\_\_\_