

ROCOCO' TRAVERTINO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro y colocación en obra de revestimiento decorativo natural de espesor para exteriores e interiores que reproduce el efecto del travertino, enfatizando las típicas vetas naturales de éste. ROCOCO' TRAVERTINO. La colocación en obra prevé una evaluación de la superficie sobre la cual aplicar la decoración, o una limpieza de la superficie a decorar, con eliminación de las impurezas y de las partes deterioradas que se estén por despegar.

Efecto Piedra Natural - (producto para exteriores e interiores)

La aplicación del producto ROCOCO' TRAVERTINO no coloreado se realiza con una llana dejando un espesor de 1,5 - 2 mm sobre la superficie. A continuación, con el producto aún mojado, marcar el soporte con el cepillo específico, presionando las cerdas sobre la superficie con movimientos irregulares, realizando de esta manera las vetas discontinuas. Después de 20 - 30 minutos a 20°C, cuando el producto empiece a secarse, alisar la superficie con la llana de acero inoxidable hasta obtener una superficie parcialmente lisa, dejando a la vista las incisiones creadas anteriormente y las vetas irregulares. A continuación, pasar una herramienta puntiaguda (ej. destornillador) para crear las juntas típicas de las baldosas de travertino a la medida deseada. Después de 24 horas a 20°C, cuando el producto esté bien seco, aplicar con una esponja compacta la primera mano de FINIX 80 transparente no diluido sobre la superficie lisa, omitiendo las vetas y las incisiones. Después de 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de acabado FINIX 80 coloreado y diluido al 50%.

Con FINIX 80 todavía mojado, eliminar el exceso de producto sobre la parte lisa utilizando la esponja lavada con agua y bien escurrida, para obtener el efecto Piedra Natural (ver la Ficha Técnica).

Efecto Contemporáneo - (producto para exteriores e interiores)

Aplicar ROCOCO' TRAVERTINO coloreado con la llana de acero inoxidable, dejando un espesor de aproximadamente 1,5 - 2 mm. A continuación, con el producto aún mojado, marcar el soporte con el cepillo, presionando las cerdas sobre la superficie con movimientos irregulares, realizando de esta manera las vetas discontinuas. Después de 20 - 30 minutos a 20°C, cuando el producto empiece a secarse, alisar la superficie con la llana de acero inoxidable en varias pasadas hasta

obtener una superficie parcialmente lisa, dejando a la vista las incisiones creadas anteriormente y las vetas irregulares. A continuación, pasar una herramienta puntiaguda (ej. destornillador) para crear las juntas típicas de las baldosas de travertino a la medida deseada (ver la Ficha Técnica).

Antes de la aplicación, ver con atención el vídeo tutorial.

Todo debe realizarse respetando las normas de aplicación, incluyendo el material, la colocación en obra y todas las operaciones previas al proceso.

Coste por m² € _____