

VALKRON

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa si pittura decorativa metallizzata per esterno realizzata con innovative resine acril-silossaniche di ultima generazione, particolarmente indicata per il rivestimento di ampie superfici esterne. VALKRON è traspirante, idrorepellente, resistente agli agenti inquinanti, all'abrasione, alle muffe ed alghe ed agli shock termici ossia ai cicli gelo/disgelo. Disponibile in due tipologie: LUX per un effetto più luminoso e MATT nella versione opaca con numerose nuance.

Supporti Vecchi oppure a base calce o con ph alcalini. Eliminare le eventuali vecchie pitture non ancorate e sfarinanti poi lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare eventuali buchi e screpolature con uno stucco elastico adeguato alla natura del supporto. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano, a pennello, a rullo o a spruzzo di WATER FREE TRASPARENTE diluito 1 a 1 con diluente sintetico o acquaragia. Dopo circa 14 - 16 ore a 20°C procedere con il PRIMER 1600 colorato e diluito al 10% con acqua, procedere con la stesura del VALKRON.

Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare con uno stucco elastico idoneo in base alla natura del supporto. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano, a pennello, a rullo o a spruzzo, di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1 a 5 con acqua. Dopo circa 8 ore a 20°C procedere con il PRIMER 1600 colorato e diluito al 10% con acqua. Il PRIMER 1600 va applicato a pennello, a rullo o a spruzzo stendendo una mano o due a copertura del supporto, procedere con la stesura del VALKRON.

Effetto a Tampone: Stendere una mano di VALKRON in maniera uniforme utilizzando il Rullo PV 26. Dopo circa 4 - 6 ore a 20°C applicare una seconda mano sempre a rullo, lasciando però abbondante prodotto e su una superficie di 2 - 3 mq. A prodotto ancora bagnato tamponare con il Tampone PV 33.

Effetto a Spruzzo: Diluire il VALKRON al 30 - 40% con acqua e mescolare bene prima di ogni applicazione. Stendere la prima mano di VALKRON spruzzando in verticale e subito dopo, a prodotto ancora bagnato, in orizzontale. Dopo circa 4 - 6 ore applicare la seconda mano con la

stessa modalità della precedente.

Effetto a Rullo: Stendere una mano di VALKRON utilizzando il Rullo PV 95 con rullate incrociate. Dopo circa 4 - 6 ore a 20°C applicare una seconda mano sempre a rullo incrociando le rullate in tutte le direzioni e con una lunghezza di 15 - 20 cm.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq. € _____