

METEORE 10 MARMORIZZATO

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento materico naturale all'acqua per interno ad effetto marmorizzato (METEORE 10). La posa prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni ammalorate in fase di distacco, successiva stuccatura ove necessaria.

Stesura di fissativo adeguato PRIMER 1200, secondo le condizioni del supporto (vedere Scheda Tecnica).

Le nuance a catalogo si ottengono colorando il prodotto SABULADOR SOFT secondo indicazioni fornite dal produttore.

Effetto Marmorizzato: Applicare METEORE 10 su tutta la parete, successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto creando delle venature irregolari ed ondulate nel verso obliquo, dall'alto verso il basso e viceversa. Trascorso il tempo adeguato di essiccazione, nebulizzare dell'acqua sulla parete, sempre a fasce, questa operazione permetterà di lisciare più facilmente il METEORE 10. Successivamente decorare con una spugna compatta, impiegando la finitura SABULADOR SOFT che va applicata a copertura per le prime due mani.

La successiva applicazione di SABULADOR SOFT va fatta stendendo il prodotto sempre su tutto il supporto, per poi asportarlo con la spugna lavata con acqua e ben strizzata.

Il colore va tolto con più o meno pressione al fine di creare sfumature a proprio gusto nella parte più liscia del supporto, mentre nelle incisioni si può lasciare più o meno colore per far risaltare l'effetto marmorizzato.

Nel caso di un quarto passaggio, ossia del terzo colore di SABULADOR SOFT, questo va applicato in tutte le incisioni, oppure in parti circoscritte di esse, sfumandole con la spugna lavata con acqua e ben strizzata (vedere Scheda Tecnica).

Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni.

Costo al mq € _____